

Существует два варианта обновления программного обеспечения:

- **загрузка с одного ресивера на другой (копирование программного обеспечения с одного ресивера на другой);**

Данный способ обновления программного обеспечения можно использовать только если ресиверы имеют одинаковые версии аппаратного обеспечения (их можно проверить войдя в пункт меню "Статус")!

1. Выключить питание ресиверов.
2. Соединить ресиверы кабелем RS-232.
3. Включить ресивер с которого копируется программное обеспечение и войти в пункт меню "Передача данных".
4. Нажать синюю кнопку "UHF" на пульте управляя ресивером.
5. Включить второй ресивер. В случае успешной смены на передней панели ресивера должно отобразиться значение "b. 100" и ресивер автоматически перезапустится с новой версией.

В случае ошибки на передней панели ресивера отображается код ошибки, ресивер автоматически перезапустится со старой версией программного обеспечения.

- **загрузка программного обеспечения с персонального компьютера (загрузка программного обеспечения прямо с компьютера в ресивер, в котором необходимо обновить программное обеспечение)**

1. Выключить питание ресивера.
2. Подсоединить кабель RS-232 к ресиверу и к PC.
3. Установить и запустить на PC программу GS Burner (ее можно загрузить с этой страницы).
4. Найти и открыть в GS Burner файл фаворитных списков с расширением .urg (urg файл с новым программным обеспечением и фаворитными списками для вашего региона можно загрузить с этой страницы).
5. Нажать кнопку "START".
6. Включить ресивер. На передней панели ресивера и в окне программы GS Burner должны отображаться динамика процесса смены, и возможные коды ошибок.

В случае успешного смены на передней панели ресивера должно отобразиться значение "b. 100" и ресивер автоматически перезапустится с новой версией.

В случае ошибки на передней панели ресивера отображается код ошибки, а в окне программы GS Burner расшифровка кода ошибки. Ресивер автоматически перезапустится со старой версией.

Не выключайте ресивер во время загрузки.